

Premium Oval - Spiegelschrank JEROME

ALU-Schrank verspiegelt



Beschreibung

Stilvoller ovaler Spiegelschrank, ausgestattet mit Beleuchtung, Spiegelheizung, Steckdosen mit USB-Anschluss, magnetischem Kosmetikspiegel, Soft-Close-Scharnieren, einstellbarer Lichtfarbe und Dimmfunktion. Die elegante Direktbeleuchtung am Spiegelrand sorgt für optimale Ausleuchtung des Gesichts, beispielsweise beim Rasieren oder Schminken. Lichtfarbe und Helligkeit lassen sich bequem über zwei Drehknöpfe am Spiegelschrank individuell einstellen. Dieser Spiegelschrank verfügt über zwei doppelseitige Türen mit komfortablen Soft-Close-Scharnieren. Beide Türen öffnen sich nach innen. Die linke Tür ist innen mit einem magnetischen, beleuchteten Vergrößerungsspiegel ausgestattet.

Farbe | Color



Grau
Grey

Dimensionen |

B 120 x H 70 x T 12,6 cm




Pflege und Wartung |

Bitte bei Spiegeln keinen Glasreiniger benutzen. Glasreiniger implizieren, dass er für Spiegel verwendet werden kann, sie sollte aber nicht dafür genutzt werden. Eine Besonderheit von Spiegeln ist, dass es an den Rändern bei Kontakt mit Wasser zu einer Beschädigung der Silberschicht kommen kann. Deshalb sollten vor allem die Kanten des Spiegels schnell geputzt und anschließend abgetrocknet werden, und zwar möglichst ohne Verwendung von Reinigungsmitteln.





Lieber Kunde

Sehr wichtig, bitte beachten Sie:


Ihr neuer Schrank verfügt über einen Infrarotsensor an der Unterseite der Rückwand. Zwischen dem Sensorkopf und dem nächsten Hindernis, z. B. einer Wand, muss ein Abstand von mindestens 20 cm bestehen. Ist der Abstand geringer als 20 cm, funktioniert der Sensor nicht ordnungsgemäß.







Stellen Sie sicher, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Sensorkopf und dem nächsten Hindernis besteht.







Schnellverschlussknopf







Nehmen Sie die Spiegelabdeckung ab und legen Sie sie flach auf eine weiche Unterlage, da der Spiegel sonst beschädigt werden kann. Drücken Sie den Schnellverschlussknopf am Scharnier, um dieses zu lösen. Bitte lösen Sie die Scharniere nicht von der Spiegelabdeckung.






BEFESTIGUNGSANLEITUNG FÜR DIE VERSTELLBAREN GLASREGALE




INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR MAGNETSTREIFEN


- 1 Die rückseitige Klebefolie abreißen




- 2 Kleben Sie es an eine geeignete Stelle



- 3 Nach dem Aufkleben gedrückt halten.




- 4 Platziere dein Zubehör auf dem Magneten.




Montageanleitung für die Spiegeltür

(Wir empfehlen dringend, jede Tür mit 2 Personen zu montieren.)


1



2



Zum Einsetzen der Türen werden die Scharniere einfach eingeklickt. Dies geschieht, indem man die Vorderseite des Scharniers in die Schrankmontageplatte a) einsetzt und die Rückseite des Scharniers hineindrückt, bis es einrastet.






3



Türeinstellung

Es gibt zwei Einstellmöglichkeiten: a) Die Tür wird von links nach rechts bewegt. b) Die Tür wird justiert, der Spalt zwischen Tür und Schrank.

Sobald Sie die Tür(en) korrekt eingestellt haben, befestigen Sie einfach die Scharnierabdeckung c)



VORSICHT: Wir empfehlen, sicherzustellen, dass das hintere Kabel nach der Installation nicht geknickt oder überlappt ist, um potenziell ein Brechen des internen Spiegels zu vermeiden.



IR Sensor & Two Touch Switches Operation Instructions:

Unterer IR-Sensor: Hand schwenken, um das Licht ein-/auszuschalten.

Dimmerschalter: (1) Kurz drücken, um durch die Helligkeitsstufen zu wechseln (100%/75%/50%/25%/5%/25%/50%...). (2) Lang drücken für stufenloses Dimmen (von 100% auf 5% innerhalb von 3 Sekunden). Die Richtung des Dimmens während eines langen Drucks ist immer das Gegenteil der Richtung der vorherigen Dimmoperation.

Farbtemperaturregelungsschalter: (1) Kurz drücken, um durch drei Farbtemperaturen zu wechseln (Kaltlicht → Neutrallicht → Warmlicht). (2) Lang drücken für stufenlose Anpassung der Farbtemperatur (von Kaltlicht zu Neutrallicht zu Warmlicht innerhalb von 3 Sekunden).

Entfeuchterpad: Das Entfeuchterpad wird automatisch aktiviert, jedes Mal wenn das Licht eingeschaltet wird, und deaktiviert, wenn das Licht ausgeschaltet wird.

Freundliche Erinnerung: Bitte vermeiden Sie es, Ihre Hand oder einen Gegenstand länger als 10 Sekunden über den unteren IR-Sensor zu halten. Dies wird einen Systemneustart des Spiegelschranks auslösen, während dessen das Licht nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann, und eine erneute Kopplung erforderlich ist.

Wenn das System tatsächlich ausgelöst wird und einen Neustart erfordert, hier ist die Lösung: (1) Bitte halten Sie Ihre Hand für 5 Sekunden über den unteren IR-Sensor. Wenn die LED aufleuchtet, hat das System erfolgreich neu gestartet. (2) Wenn die LED nach Schritt (1) nicht aufleuchtet, wischen Sie einmal über den IR-Sensor (um zu bestätigen, ob der Spiegelschrank im Licht-aus-Zustand ist), und wiederholen Sie dann Schritt (1).